

Коды ошибок

Коды ошибок, первая цифра на индикаторе

Описание ошибки	Характер ошибки	Символ на индикаторе															
		F	E	D	C	B	A	9	8								
Потеря правой Сирены	Не критичные	F	E	D	C	B	A	9	8								
Потеря левой Сирены		F	E	D	C					7	6	5	4				
Потеря правого шкафа		F	E			B	A			7	6			3	2		
Потеря левого шкафа		F		D		B		9		7		5		3		1	

Ошибки только выводятся на сигнал, отключения агрегата не происходит.

Коды ошибок, вторая цифра на индикаторе

Описание ошибки	Характер ошибки	Символ на индикаторе															
		F	E	D	C	B	A	9	8								
Ошибка Датчика Напряжения	Не критичные	F	E	D	C	B	A	9	8								
Мост В или S не закрывается	Критичные	F	E	D	C					7	6	5	4				
Нет тока S моста		F	E			B	A			7	6			3	2		
Нет тока В моста		F		D		B		9		7		5		3		1	

Критичные ошибки ведут к отключению агрегата, кроме ошибки ДН при параллельной работе. В этом случае шкаф с неисправным ДН становится ведомым, а с исправным – ведущим